LANIX

estamos conectados

W32

Manual de Usuario

Manual del teléfono móvil W32

Lea

Detalladamente este manual de instrucciones antes de manejar este teléfono móvil Lanix®. Un mal uso de este teléfono podría ser causante de la anulación de la garantía.

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa compromiso alguno por parte de Corporativo LANIX, S.A. de C.V. Es ilegal la reproducción total o parcial del presente manual sin el debido consentimiento escrito de Corporativo LANIX, S.A. de C.V.

Marcas Registradas:
LANIX
Marca Registrada de Corporativo LANIX, S.A. de C.V.
Revisión Diciembre de 2013
Rev. Ver. 1.01

Índice

Advertencias y precauciones	5
Información de su teléfono	16
Diseño y teclas del teléfono	16
Instalación de la tarjeta SIM.	18
Instalación de la tarjeta Micro SD (Memoria externa)	19
Instalación de la batería	19
Método de entrada	20
Menú	21
Registro de llamadas	21
Contactos	21
Mensajes	21
Vive tu SIM	21
Juegos	21
Herramientas	22
Multimedia	23
Cámara	23
Música	23
Radio FM	23
Mis archivos	23
Bluetooth	23
Perfiles	24

Ajustes 24
Pantalla 25
Seguridad 25
Ajustes de red 25
Soporte Técnico y Garantías 26

Advertencias y precauciones

Esta sección contiene información importante sobre las instrucciones de uso de su teléfono. También incluye información acerca de la utilización segura del dispositivo móvil. Lea esta información atentamente antes de usar su dispositivo.

Dispositivo electrónico.

Apague el dispositivo si su uso está prohibido. No utilice el dispositivo cuando pueda ocasionar algún peligro o interferencias con dispositivos electrónicos.

Dispositivos médicos.

- Apague el dispositivo y siga las reglamentaciones establecidas en hospitales y centros sanitarios.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan guardar una distancia mínima de 15 cm. entre un marcapasos y un dispositivo móvil para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Si utiliza un marcapasos, use el dispositivo en el lado opuesto del marcapasos y no lleve el dispositivo en el bolsillo de la

camisa.

- Algunos dispositivos inalámbricos pueden afectar al funcionamiento de los audífonos. Si experimenta algún problema de ese tipo, consulte a su proveedor de servicios.

Atmósferas potencialmente explosivas.

Apague el dispositivo en zonas con atmósfera potencialmente explosiva, y cumpla con todas las señales e instrucciones pertinentes. Entre las zonas que pueden tener atmósferas potencialmente explosivas se encuentran aquellas zonas en las que normalmente se le recomendaría apagar el motor de su vehículo. Si se produjeran chispas en dichas zonas, podría provocarse una explosión o un incendio, lo que podría causar lesiones e incluso la muerte. No encienda el dispositivo en gasolineras u otros establecimientos de recarga de combustible.

Cumpla con las restricciones de uso de equipos de radio en zonas de depósito, almacenamiento y distribución de combustible así como en plantas químicas. Además, respete las restricciones vigentes en zonas en que se efectúen labores de demolición. Antes de usar el dispositivo, asegúrese de no encontrarse en zonas con una

atmósfera potencialmente explosiva. Estas zonas suelen estar claramente señalizadas, pero esto no siempre es así. Entre dichas áreas se encuentran: las zonas debajo de las cubiertas de los barcos, las instalaciones de almacenamiento o transporte de productos químicos, y las zonas en las que el aire contiene productos químicos o partículas como polvo, fibras o polvo de metal. Consulte a los fabricantes de vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano) si este dispositivo se puede usar con seguridad cerca de dichos vehículos.

Seguridad vial.

Cumpla las leyes y normas locales cuando use el dispositivo. Además, si utiliza el dispositivo mientras conduce, observe por favor las siguientes pautas:

- Concéntrese en conducir. Su primera obligación es conducir con seguridad.
- No hable por el dispositivo mientras conduce. Utilice los accesorios de manos libres.
- Cuando tenga que hacer o responder a una llamada, estacione el vehículo a un lado de la carretera antes de usar el dispositivo.
- Las señales de radiofrecuencia (RF) pueden afectar a los sistemas electrónicos de los

automóviles. Para más información, consulte a su proveedora de servicios.

- Cuando se encuentre en un automóvil, no coloque el dispositivo encima de la bolsa de aire o en el espacio destinado a su despliegue. De otro modo, el dispositivo podría ocasionarle lesiones debido a la fuerza con la que la bolsa de aire se infla.
- No utilice el dispositivo a bordo de un avión. Apague el dispositivo antes de abordar un avión. El uso de dispositivos inalámbricos en un avión puede resultar peligroso para el funcionamiento de éste o alterar la red de telefonía inalámbrica e, inclusive, ser considerado ilegal.

Entorno de funcionamiento.

No use ni recargue el dispositivo en lugares húmedos, sucios o polvorientos, ni en lugares en que existan campos magnéticos. En caso contrario, el circuito podría funcionar incorrectamente.

El dispositivo cumple las especificaciones de RF siempre que se use cerca de la oreja o a una distancia de 1,5 cm del cuerpo. Asegúrese de que los accesorios del dispositivo, tales como una funda o un estuche, no contengan contenga

partes metálicas. Mantenga el dispositivo a 1,5 cm del cuerpo para satisfacer el requisito mencionado anteriormente.

En días de tormenta, no use el dispositivo mientras se carga, para evitar posibles accidentes provocados por relámpagos. No toque la antena cuando hable por teléfono. Tocar la antena afecta a la calidad de la llamada y ocasiona un aumento del consumo de energía. Como consecuencia, se reduciría el tiempo de llamada y de espera del dispositivo. Cuando use el dispositivo, cumpla las leyes y reglamentos locales, y respete la privacidad y los derechos de los demás.

Utilice accesorios autorizados por los fabricantes. El uso de accesorios no autorizados anulará la garantía. Mantenga la temperatura ambiente entre 0°C y 55°C mientras carga el dispositivo. Mantenga la temperatura ambiente entre -10°C y 55°C para utilizar el dispositivo con la batería.

Evitar daños en el oído.

El uso alto de volumen del receptor, de auriculares de todo tipo y de la función de manos libres puede provocar una pérdida de audición permanente. Sea extremadamente cuidadoso cuando escuche a un nivel de decibelios alto. Ajuste el volumen

a un nivel seguro. Si experimenta sonidos extraños en el oído, como un zumbido, o si no oye con claridad cuando le hablan, acuda a un especialista para que le revise el oído. Si sigue usando un volumen alto, su oído se verá afectado en poco tiempo.

Los expertos en audición proponen las siguientes recomendaciones para proteger su capacidad auditiva:

- Reduzca el tiempo de uso del receptor, manos libres y auriculares a volúmenes altos.
- No aumente el volumen para compensar los ruidos en su entorno.
- Reduzca el volumen si no puede oír hablar a la gente que se encuentra cerca de usted.

Seguridad de los niños.

Por favor, cumpla con todas las medidas de precaución en relación con la seguridad infantil. Dejar que un niño juegue con el dispositivo o sus accesorios puede ser peligroso, ya que éstos podrían estar compuestos por partes que se pueden desprender y suponer un riesgo de atragantamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios alejados del alcance de niños pequeños.

Protección del medio ambiente.

Cumpla todas las normas locales que regulen la forma adecuada en la que se deben desechar los dispositivos y accesorios electrónicos (como cargadores, auriculares o baterías). Recíclelos. No arroje la batería agotada ni el dispositivo usado a la basura.

Accesorios.

Use sólo los accesorios (como cargador, batería y auriculares) proporcionados por el fabricante. El uso de accesorios de otros fabricantes o proveedores con este modelo podría anular cualquier tipo de aprobación o garantía previamente otorgada; incluso podría hacer que el dispositivo deje de funcionar y resultar peligroso.

Batería y cargador.

- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces antes de que se desgaste por completo. Reemplace la batería cuando el tiempo de espera y de conversación sean más cortos de lo normal.
- Utilice la fuente de corriente alterna indicada en las especificaciones del cargador. Una

tensión eléctrica inadecuada podría impedir el funcionamiento correcto del cargador e incluso provocar un incendio.

- No conecte los polos de la batería con materiales conductores, como componentes de metal, llaves o joyas. De otro modo, podría producirse un cortocircuito en la batería y provocar lesiones y quemaduras.
- No desmonte la batería. Esto podría provocar una fuga de electrolito, sobrecalentamiento, fuego o explosión.
- Si se sale electrolito de la batería, asegúrese de que el electrolito no entre en contacto con la piel ni con los ojos. Si el electrolito entra en contacto con la piel o le salpica en los ojos, lávese los ojos con agua limpia de inmediato y consulte a un médico.
- Si la batería se estropea, cambia de color o se calienta de forma excesiva cuando la carga o la guarda, quítela inmediatamente y deje de usarla. De lo contrario podría ocasionarse una fuga de electrolito, sobrecalentamiento, fuego o explosión.
- Si se estropea el cable de alimentación (por ejemplo, el conductor queda al descubierto o se rompe), o se suelta el enchufe, deje de

usar el cable de inmediato. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica, un cortocircuito del cargador o un incendio. No tire las baterías al fuego, ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si se dañan.

Nota

- Si no encuentra una ubicación dónde eliminar las baterías, puede hacerla llegar al centro de Servicio Claro autorizado más cercano.

Limpieza y mantenimiento.

- El dispositivo, la batería y el cargador no son resistentes al agua. Manténgalos secos. Proteja el dispositivo, la batería y el cargador del agua y del vapor.
- No toque el dispositivo ni el cargador con las manos mojadas. Esto podría provocar un cortocircuito o una avería en el dispositivo y un choque eléctrico al usuario.
- No coloque el dispositivo, la batería ni el cargador en sitios en donde pueda estropearse a causa de un golpe. Esto podría provocar una fuga de electrolito, mal funcionamiento del dispositivo, sobrecalentamiento, fuego o explosión.

- Si la temperatura ambiente es demasiado baja o alta, la capacidad y la autonomía de la batería se reducirán. Cuando la temperatura es inferior a 0ºC, el rendimiento de la batería disminuye.
- No coloque soportes de almacenamiento magnéticos, como tarjetas magnéticas o disquetes, cerca del dispositivo. La radiación del dispositivo puede borrar la información almacenada en ellos.
- No deje el dispositivo, la batería o el cargador en un lugar muy caliente o muy frío. De otro modo, es posible que no funcionen correctamente y puede producirse un incendio o una explosión.
- No coloque objetos de metal punzantes o afilados (alfileres, por ejemplo) cerca del auricular del teléfono. El auricular puede atraer estos objetos y herirlo cuando use el dispositivo.
- Antes de limpiar o realizar otras labores de mantenimiento del aparato, apague el dispositivo y desconéctelo del cargador.
- No utilice detergente o polvos químicos, u otro tipo de productos químicos (como alcohol o benceno) para limpiar el dispositivo

ni el cargador. De lo contrario, podrían estropearse los componentes del dispositivo o se podría producir un incendio. Puede limpiar el dispositivo y el cargador con un paño antiestático blando y húmedo.

- No desmonte el dispositivo ni sus accesorios. De lo contrario, el fabricante no se responsabiliza del costo de las averías que puedan producirse, ya que el dispositivo y los accesorios quedarán sin garantía.

Llamadas de emergencia.

Puede usar el dispositivo para hacer llamadas de emergencia en su zona. Sin embargo, no es posible garantizar la conexión bajo toda clase de circunstancias. No debería depender únicamente del dispositivo para las comunicaciones esenciales.

Nota

- teléfono celular opera con frecuencias de 850 y 1900 MHz.

Información del teléfono

Diseño y teclas del teléfono

Vista Frontal.

Vista Lateral.



1. Bocina auricular.
2. Conector USB/Cargador
3. Menú
4. Tecla de llamada
5. Tecla encendido/apagado, terminación de llamada
6. Lámpara detectora de billetes
7. Cámara

Iniciando

Instalación de la tarjeta SIM.

La tarjeta SIM contiene información útil, incluyendo el número de teléfono, PIN (Numero de identificación Personal), PUK (Clave de desbloqueo PIN), IMSI (Número de identidad de Suscriptor), información de la red, información de contactos y de los mensajes.

- Para insertar la tarjeta SIM sigue los siguientes pasos:
- Primero debe retirar la cubierta, tira de la tapa desde el extremo de abajo.
- Para retirar la batería, jale de la parte inferior de ésta, levantándola.
- Después de haber retirado la batería, asegúrese de que el contacto dorado de la tarjeta SIM se encuentre hacia abajo y que el borde angular esté hacia abajo para poder insertarla.

Instalación de la tarjeta Micro SD (Memoria externa)

Se puede insertar una tarjeta micro SD para ampliar la capacidad de memoria del teléfono. Antes de extraer la tarjeta micro SD, asegúrese de que el teléfono se encuentre apagado.

Instalación de la batería

Asegúrese de que el teléfono no esté conectado al cargador antes de instalar o desinstalar la batería; levante la tapa trasera, coloque la batería debajo de las ranuras superiores asegurándose de que los polos de la batería y el teléfono hagan contacto.

Carga de la batería

• Conecte el extremo pequeño del cargador a la ranura correspondiente del teléfono.

• Conecte el cargador a una toma de corriente.

• Espere hasta que el teléfono esté completamente cargado. Durante la carga, el ícono de la batería se mostrará animado. Cuando el ícono indicador de carga se muestra estático, la batería está completamente cargada.

• Desconecte el cargador del teléfono.

• Desconecte el cargador de la toma de corriente.

Método de entrada

Este teléfono cuenta con varios métodos de entrada, incluyendo en idioma español con letras minúsculas y mayúsculas, y método numérico.

- Presiona el símbolo # para elegir entre los métodos de entrada.
- Presiona el símbolo * para elegir el símbolo que desees utilizar.

Menú

Registro de Llamadas

En esta función puedes ver todas las llamadas del teléfono, incluyendo las llamadas perdidas, recibidas, y realizadas.

Contactos

El teléfono puede guardar hasta 300 contactos, entra a esta aplicación para visualizarlos.

Mensajes

Aquí aparecerán todos los mensajes enviados y recibidos, también podrás redactar mensajes. Si la bandeja de entrada está llena, aparecerá un icono en la parte superior de tu pantalla.

Vive tu SIM

Esta función debe de ser soportada por su operador de servicio y tarjeta SIM. El menú puede variar según las capacidades de la tarjeta SIM.

Juegos

Tu teléfono incluye un juego llamado Snake, busca la ayuda en el menú del juego.

Herramientas

- Alarma: Puedes establecer tres alarmas, se puede establecer la fecha y hora de una o varias de ellas.
- Calculadora: La calculadora puede realizar las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división.
- Reproductor de Video: Usa esta función para reproducir cualquier archivo de video.
- Mis imágenes: Puedes visualizar cualquier foto o imagen con esta función.
- Grabadora: Con esta función puedes grabar archives de audio.
- Temporizador: Establece una hora y el temporizador sonará cuando el tiempo se acabe.
- Calendario: Puedes visualizar el calendario con una vista mensual y establecer recordatorios o agregar eventos.
- Conversor de Unidades: Con esta función puedes convertir las unidades de peso o longitud.
- Lámpara: Enciende o apaga la lámpara.

Multimedia

Cámara

Use esta función para capturar imágenes.

Música

Use esta función para reproducir archivos de audio. Cuando este en esta ventana, puedes subir o bajar el volume presionando las teclas de arriba y abajo.

Radio FM

Puedes usar esta aplicación como un radio tradicional FM.

Mis Archivos

Use el administrador de archivos para manejar los archivos que se encuentren en la memoria del teléfono o la memoria SD.

Bluetooth

Con el Bluetooth, puedes establecer una conexión inalambrica con otros equipos compatibles como celulares, computadoras, aparatos de audio, o carros. Utilízalo para enviar archivos, videos, música, notas o archivos.

Ajustes

Perfiles

El teléfono celular contiene varios perfiles, incluyendo el general, silencio, reunión, interior, y exterior.

Ajustes

- Desvío de Llamadas: Esta función te permite redireccionar llamadas entrantes a otro número previamente elegido y especificado.
- Llamada en espera: Esta función depende de la red, sirve para dejar una llamada en espera mientras atiendes otra.
- Llamada restringida: Bloquea las llamadas que desees con esta opción.
- Ocultar ID: Sirve para ocultar tu número al llamar a alguien.
- Otros: Incluye recordatorio al minute de la llamada, finalización automático, remarcación automático, respuesta rápida, modo de vuelo, y grabadora automática de llamadas.
- Ajustes del teléfono
- Hora y Fecha: Establece la hora, fecha, y el formato de hora y fecha.
  Idioma: Selecciona el idioma en el que quieres visualizar tu teléfono.

- Accesos directos: Personaliza los accesos directos de las teclas arriba, abajo, derecha e izquierda. En modo de espera, puedes presionar cualquiera de estas teclas y te dirigirá a la aplicación que desees.
- Auto-Encendido/Apagado: Establece una hora para que el teléfono encienda o se apague.
- Mensaje de Bienvenida: Edita el texto que aparecerá al encender el teléfono.
- Restaurar ajustes de fábrica: Usa esta función para reestablecer los ajustes de fábrica. La contraseña inicial es 0000.

Pantalla

Usa estas funciones para establecer un fondo de pantalla, protector de pantalla, luz de fondo y luz del teclado.

Seguridad

Esta función te ayuda con los ajustes de seguridad como bloqueo de SIM, etc. La contraseña inicial es 0000, la cual podrás cambiar.

Ajustes de Red

Establece el modo de selección de red en automático o manual. Se recomienda ampliamente el modo automático.

Soporte Técnico y Garantías

Para soporte técnico y garantías contacte a su operador telefónico local.

LANIX
estamos conectados
www.lanix.com